


DLPL-25型


梱包内容

- 【除菌照明シリーズ】連結型ライトタイプ(DLX-25型)×1本
- 回転式ホルダー×1個
- レンカスタンド(CPL-2型)×1台
- 取扱説明書(組立用※本書)×1枚


組み立て方法




① 三脚スタンドをいっぱいまで広げ、三脚ベース締付ツマミで固定します。




② ホルダーを留めているビスを外し、灯体を取り付け、ビスを締め付け、固定します。



③ 三脚に灯体を取り付け、灯体締付ツマミで固定します。



④ 任意の高さで締付ツマミで固定してください。



● 締め付けは必ず手で行ってください。工具は使用しない。

● 先端パイプは抜ける構造になっていますので赤色マーク以上は伸ばさないでください。




⚠ 使用上のご注意

- 三脚は必ずいっぱいまで広げて使用すること。
- 水平な場所でバランスに注意して使用すること。
- 各締付部は手で固定すること。工具は使用しない。
- 各パイプの嵌合部には油類・粉じん等異物が入らないようにすること。
- 高さ調整を行う時や三脚をすぼめる時、移動する時は必ず照明器具を外してから行うこと。
- 電源に接続する場合、濡れた手で操作しない。
- 器具の諸操作方法は別紙取扱説明書をお読みください。

接続電源について

- 電源電圧はAC100Vの安定した電源をご使用ください。
- 発電機から電源を取る場合はインバーター式発電機をご使用ください。電圧変動が大きい発電機は故障の原因となります。
- 発電機を電源とする場合は、必ず発電機が始動して安定してから本製品のプラグを発電機に接続してください。

設置について



三脚スタンドを設置する場合、安定の良い平坦な場所に垂直に設置してください。風の強い場合は転倒防止の為、下部に砂袋などで倒れ止めの処置を必ず行ってください。

製品に関する情報はこちら



QRコードを読み取ってください



ハタヤホームページ製品ページ

発売元
株式会社ハタヤリミテッド
 製造元
株式会社 畑屋製作所

顧客サービスデスク
 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ
<https://www.hataya.jp>